




Quickstart

HANDLEIDING FASE 1





INTRODUCTIE

Hartelijk dank voor de aanschaf van een Vici meegroeifiets.


Wanneer de Vici op de juiste manier wordt gemonteerd en onderhouden, kan je kind op een veilige manier zijn evenwicht ontwikkelen terwijl het zelfvertrouwen opbouwt, waardering krijgt voor beweging en het buitenleven, en een gevoel van plezier en avontuur ervaart!

Voor visuele montageinstructies verwijzen wij je naar de video op de website: **www.vici.bike/handleiding**




ONDERDELEN


FASE 1 + 2



FASE 3



TOOLS




A. Vici frame
 B. Vici stuur
 C. Bescherm dop
 D. Trapframe

E. Trappers
 F. Fietsketting
 G. Kettingbeschermer D.1
 H. Kettingbeschermer D.2


I. Inbusbout 4
 J. Inbusbout 5
 K. Inbusbout 8
 L. Steeksleutel 15

MONTAGE



FASE 1

Lage loopfiets



Stap 1 Demonteer de stuurpen, door de twee inbusbouten los te draaien.

Stap 2 Plaats het stuur op de stuurpen.

Stap 3 Plaats het bevestigingsdeel weer op de stuurpen. Draai het stuur op de juiste positie en draai de twee inbusbouten strak aan.

Stap 4 Controleer of het stuur in het midden is gemonteerd.


Stap 5 Zet het zadel op de gewenste hoogte voor het kind.

Stap 6 Plaats de vier bijgeleverde bescherm dopjes op de uiteinden van de assen.

VEILIGHEID

UW KIND MOET ALTIJD:

- Een helm, veiligheidsvest en geschikt schoeisel dragen tijdens het fietsen.
- Fietsen onder toezicht van een volwassene.
- Fietsen in een veilige omgeving, vrij van verkeer en gevaarlijk terrein.



Vici | Kennemerstraatweg 464 | 1851 NG Heiloo | Netherlands
info@vici.bike | 085 – 760 29 96

vici.bike